



SFORMATURA

Colore a base di cere e resine per il fondo delle suole in cuoio

SFORMATURA

Prodotto liquido a base di cere, resine naturali e sintetiche da applicarsi al fondo della suola in cuoio.

Il prodotto va utilizzato dopo smerigliatura tramite carta fine o pomicino del fondo della suola.

L'applicazione può essere fatta:

- manualmente, utilizzando un pennello o una spugna;
- a spruzzo
- meccanicamente, utilizzando una macchina a rulli.

Evitare dosi eccessive del prodotto stesso.

Dopo asciugatura passare alla spazzola di tela impregnata di cera leggermente abrasiva.

L'ultimo passaggio è alla spazzola di lana impregnata di cera lucidante (carnauba o similari sintetiche).

E' disponibile un'ampia gamma di colori.

Natura	Miscela di emulsioni cerose con resine sintetiche e naturali in acqua
Aspetto	Liquido
Densità Relativa	1,00 per trasparente
pH	8 c.a.
Impiego	Coloratura fondo suola
Resistenza al magazzinaggio	1 anno
Sensibilità al gelo	Immagazzinare a temperature comprese fra 5 e 35°C